液晶ディスプレイ表示一覧

TeraStation 本体前面には液晶が装備されています。表示内容は以下のとおりです。

※横置きタイプの TeraStation をお使いの場合、1 行分の高さの液晶ディスプレイに横スクロールして 2 行分の情報が表示されます。

通常表示

通常表示は、TeraStation前面のディスプレイ切替ボタンを押すことで、表示を切り替えることができます。また、設定画面[システム]-[メンテナンス]-[表示パネル設定]で、表示項目を設定することもできます。

液晶表示例		内容	対応
LINK SPEED ※ LAN ポート 2 に LAN ケーブルを 接続した場合、 「LINK SPEED 2」 と表示されます。	LINK SPEED No LINK	ネットワークに接続されていません。	LAN ポートに LAN ケーブ ルを接続してください。
	LINK SPEED 10Mbps HALF	10Mbps 半二重接続されています。	_
	LINK SPEED 10Mbps FULL	10Mbps 全二重接続されています。	_
	LINK SPEED 100MbpsHALF	100Mbps 半二重接続されています。 	_
	LINK SPEED 100MbpsFULL	100Mbps 全二重接続されています。	_
	LINK SPEED 1000Mbps	1000Mbps 全二重接続されています。	_
HOST 名・IP アド レス	TS-xx xxx 192.168.11.150	HOST 名と IP アドレスを表示します。IP アドレス末尾には、F(固定 IP アドレス) か、D(DHCP サーバ機能による自動取得 IP アドレス) が表示されます。	_
		※ LAN ポート 2 に LAN ケーブルを接続した場合、ホスト名部分が「NETWORK2」と表示されます。	
カレンダー時計	DATE TIME 2011/1/1 11:11	TeraStation に設定されている日時を表示します。	_

[※]状態表示、エラー表示、警告表示が液晶ディスプレイに表示されている場合、LINK SPEED は表示されません。 LINK されているか確認したいときは、本体前面の LAN1 ランプ、LAN2 ランプが緑色に点灯しているかをご確認ください。

状態表示

設定を変更したときや、フォーマットしたときなど、現在の状態が液晶に表示されます。

液晶表示例	内容	対応
HDx Warning I11	x番のハードディスクの不良セクタが危険な範囲に達す	x番のハードディスクを
Bad Sectors	る可能性があります。	交換してください。
		詳しくは別紙「ハード
		ディスク交換手順」をご
		参照ください。
1 '	RAID のデグレードモード動作中です。	_
DEGRADE MODE		
RAID I13	x 番の RAID アレイをフォーマット中です。	_
ARRAYxFormatting		
RAID I14	x番の RAID アレイをチェック中です。	_
ARRAYx Checking RAID I15	 x 番の RAID アレイのエラー状況を調査中です。	
ARRAYx Scanning	X 番の RAID アレイのエラー状況を調査中です。 ※調査中は転送速度が低下します。	_
RAID I16	x 番の RAID アレイを作成中です。	
ARRAYx Creating	^ 田 V I MID / レコでIFMでしま。 	_
RAID I17	 x番の RAID アレイをチェック中です。	
ARRAYx Resyncing	※チェック中は転送速度が低下します。	_
RAID I18	x番のRAIDアレイを再構成中です。	
ARRAYxRebuilding	※再構成中は転送速度が低下します。	_
RAID I19	x番のRAIDアレイに0を埋めて完全にデータを消去し	
ARRAYX O Filling	ています。	_
DISK 120	x番のハードディスクをフォーマット中です。	_
DISKx Formatting		
DISK I21	x番のハードディスクをチェック中です。	_
DISKx Checking		
DISK 122	x番のハードディスクのデータを消去しています。	_
DISKX 0 Filling SYSTEM 125	 TeraStation のファームウェアをアップデート中です。	
F/WUPDATING	Terastation のファームウェアをアップテート中です。 ※アップデート中は、電源を OFF にしないでください。	_
Web Setting 126	Web 設定初期化中です。	
Initializing		_
USB Diskx 127	x番の USB ハードディスクをチェック中です。	_
Checking		<u> </u>
USB Diskx 128	x番の USB ハードディスクをフォーマット中です。	_
Formatting		
	×番のハードディスクを交換後、ファンクションボタン	
New Diskx ready	を押して RAID を再構築するときに表示されます。	押して、RAID アレイを 再構築してください。
Set From Web 132	 ×番のハードディスクを交換後、設定画面での RAID の	再構築してください。 TeraStation の設定画面
New Diskx ready	×番のハートティスクを交換後、設定画面でのRAIDの 再構築、またはフォーマットが必要なときに表示されま	Terastation の設定画面 で、RAID アレイの再構
NCW DISKX TEAUY	一世情報、よたはフォーマットが必要なことに衣小される。	、 RAID / レイの丹倫 築、またはフォーマット
	7 0	を行ってください。
Replication 133	 レプリケーションでエラーが発生しました。	TeraStation の設定画面
ReplicateFailure	またはフェイルオーバー構成中の場合、メイン機とバッ	[システム]-[バックアッ
	クアップ機の同期に失敗しました。	プ]-[レプリケーション]
		の[再同期]をクリック
		して再同期を実行してく
		ださい。
		再度エラーが表示される
		ときは、弊社修理セン
		ターへ修理を依頼してく
		ださい。

液晶表示例	内容	対応
Cartridgex 135	メディアカートリッジとして設定したハードディスクが	メディアカートリッジと
Location error	ディスク1のスロットに取り付けられています。	して設定したスロットに 接続してください。
Cartridgex 136	メディアカートリッジの暗号化を解除できません。	暗号化した TeraStation
Decryption error	本製品以外の TeraStation で暗号化したメディアカート	に接続して解除してくだ
	リッジの可能性があります。	さい。
Recovery 137	システムをリカバリー中です。	_
SystemRecovering		
Recovery 138	システムのリカバリーが終了しました。	_
RecoveryFinished		
Recovery 139	リカバリー用 USB メモリーから本製品へシステムの転	
Change Boot	送が完了しました。	HDD ブート切替スイッ
		チを [HDD] に変更してく
		ださい。
Recovery 140 DataWillDeleted	│ リカバリーを行います。ディスク 1 のデータは消去され │ ます。	_
Recovery I41	前面のファンクションボタンを押すと、リカバリーを開	
PushFuncToStart	始します。	_
Recovery 142	リカバリーの準備をしています。	
Preparing		_
Recovery 143	リカバリー用 USB メモリーで起動しましたが、この	
Unsupported HW	USB メモリーでは、リカバリーすることはできません。	_
Recovery 144	リカバリー用 USB メモリーで起動しましたが、リカバ	ディスク1にハードディ
Disk1 not found	リーを行うディスク1が見つかりません。	スクが接続されているか
		ご確認ください。
Recovery 145	リカバリーに失敗しました。	_
Recovery Failed		_
RAID ARRAY 146		
RMM+Processing	│ データの移行・変換作業 (RAID のマイグレーション) 中	
SYSTEM 147	です。	ないでください。
Don't Power Off		
FailOver 148	他の TeraStation からフェイルオーバー機能のバック	
PushFuncToStart	アップ先として設定されました。	として使用するときは、
		前面のファンクションボ
		タンを押してください。
	フェイルオーバー機能でメイン機に設定した	
LostMainTarget	TeraStation が見つかりません。	ているか確認してくださ
		い。
FailOver 150 Maintenance Mode	フェイルオーバー構成中 (メンテナンスモード中) です。 	TeraStation の電源を切ら ないでください。
FailOver 151	 フェイルオーバー構成の初期化中です。	TeraStation の電源を切ら
Initializing		ないでください。
New Firmware 152	新しいファームウェアがリリースされています。	ファームアップデートを
Available		実行してください。

エラー表示、警告表示

TeraStation に異常が発生している場合、エラーや警告が液晶に表示されます。

液晶表示例	内容	対応
BOOT FAIL	起動できるハードディスクが見つ	弊社修理センターへ修理を依頼してください。
SYSTEM Error E04 Can't Load Krnl!	ファームウェアが破損しています。	弊社修理センターへ修理を依頼してください。
UPS E10 Dependent Mode	停電により UPS のバッテリーで駆動している状態です。システムを安全にシャットダウンします。	
SYSTEM I10 TOO HOT!	システムの温度上昇が、保障値を 超える可能性があります。	TeraStation を涼しいところに移動させてくだ さい。TeraStation の回りには物を置かないで ください。
SYSTEM Error E11 Fan Failure	ファンの回転数に異常があります。	ファンに異物や埃がないか確認してください。 異物や埃があったときは、ピンセットやエア ダスター等で除去してください。 再度エラーが表示されるときは、弊社修理セ ンターへ修理を依頼してください。
SYSTEM Error E12 Cooling Failure	システムの温度上昇が、保障値を 超えました。	TeraStationの回りに物を置かないでください。 または設置場所を涼しいところに移動させて ください。
RAID Arrayx E14 Can't Mount	×番の RAID アレイがマウントできませんでした。	TeraStation の設定画面で、RAID アレイのディ スクチェックを行ってください。 詳しくは「ユーザーズマニュアル」をご参照 ください。
HDx Error E16 HDx Not Found	x番のハードディスクが見つかり ません。	x番のハードディスクが接続されていない、またはx番のハードディスクが故障している可能性があります。 シャットダウン後、ハードディスクを取り付けなおしてください。 取り外し、取り付けの手順は、別紙「ハードディスク交換手順」をご参照ください。
HDx Error E22 HDx Can't Mount	x 番目のハードディスクのマウン トに失敗しました。	ハードディスクのフォーマットを行ってください。フォーマット後、再起動した後もエラーが出る場合には、ハードディスクを交換してください。 再度エラーが表示されるときは、弊社修理センターへ修理を依頼してください。
FailOver E27 LostBackupTarget	バックアップ先の TeraStation が 見つかりません。	TeraStation の設定画面 [システム]-[フェイルオーバー機能] でフェイルオーバー機能のバックアップ先を設定してください。
HDx Broken E30 Replace the DISK	エラーが発生し、x番のハードディ スクが RAID アレイから外されま した。	